
	<b>ASANSÖR GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU</b>			
TY.FR.07	YAYIN TARİHİ:01/01/2024	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:--	SAYFANO:1/2

CİHAZ BİLGİLERİ					
MARKASI		KAPASİTE		BAKIM PERİYODU	GÜNLÜK
MODELİ		CİHAZ KODU			
SERİNO		KULLANIM YERİ			
<b>YAPILACAK KONTROLLER</b>					
1	Kat butonları ve kabin içi butonların çalışması kontrol edilecek				
2	Kabinin kat seviyesinde durması ve kabin giriş boşluğu kontrol edilecek				
3	Kapıların çalışması kontrol edilecek (Çarparak açılıp kapanmamalı, sürtünme vb. ses olmamalı)				
4	Kapı fotoselinin çalışması kontrol edilecek				
5	Kabin havalandırmasının ve telefonun çalışması kontrol edilecek				
6	Kabin seyir halinde iken ses, sarsıntı ve sürtünme kontrolü yapılacak				
7	Kabin aydınlatma lambalarının sağlamlığı kontrol edilecek				
8	Kabin ve kapılarda sedye çarpması sonucu oluşabilecek genel hasar kontrolü yapılacak				
9	Asansör makine kumanda panosu çalışması kontrol edilecek ekranda uyarı mesajı olup olmadığı kontrol edilecek				
10	Asansör motorunun çalışması kontrol edilecek (Mekanik ses ve titreşimine bakılacak)				
11	Halatların ve emniyet şalterlerinin durumu kontrol edilecek				
12	Makine dairesi temizliği yapılacak (Her hafta ..... günleri temizlenir.)				
13	Kapı kızak kanallarının temizliği yapılacak (Her hafta ..... günleri temizlenir.)				
14	Her ayın ilk haftasında yetkili servis tarafından aylık bakım ve kontrollerin yapılması takip edilecek. (Her ayın ilk haftası)				
<b>NOT:</b> Tespit edilen arızalar giderilmeli, giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılmalı ve teknik servis amirine bilgi verilmelidir.					

